



## SERIE 7000/7800/9000 COMBINACIÓN APROBADA CARTUCHOS/FILTROS

El 7140 combina el cartucho 7100 vapores orgánicos, el 7920 adaptador piggyback y el disco filtro para partículas 7940 P100.

El 7640 combina el cartucho 7600 Smart® multi-gas/vapor, el 7920 adaptador piggyback y el 7940 P100 filtro para partículas.

### AHORRO DE COSTOS

Los modelos 7140 y 7640 vienen preensamblados pero, a diferencia de los modelos de la competencia, se pueden desmontar fácilmente. Esta característica permite al usuario reemplazar el filtro o el cartucho o ambos a medida que se agotan, lo que ayuda a ahorrar dinero y reducir el desperdicio. Con otras marcas, los usuarios se ven obligados a desechar toda la unidad.

### CONVENIENCIA

Las unidades preensambladas ahorran tiempo y reducen la posibilidad de error al seleccionar o ensamblar combinaciones de cartucho/filtro. Simplemente retírelo de la bolsa y conéctelo al respirador.

### CARACTERÍSTICAS

- Para usar con los respiradores de media cara Moldex Serie 7000 y Serie 7800 y el respirador de cara completa Moldex 9000.
- Todo el producto y material de empaque es 100% libre de PVC, para una alternativa más ecológica.



7140



7640

### APLICACIONES\*:

Los cartuchos/filtros combinados Moldex 7140 y 7640 son útiles en una variedad de aplicaciones, incluidas la petroquímica, la construcción, el transporte y la fabricación de productos químicos.

\*Consulte siempre las advertencias, limitaciones y restricciones antes de utilizar los respiradores Moldex en cualquier entorno o aplicación.



## SERIE 7000/7800/9000 COMBINACIÓN APROBADA CARTUCHOS/FILTROS

PARTE #	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EMPAQUE	CASE
7140	Cartucho Vapores Orgánicos / P100	1 par por bolsa	30 pares
7640	Cartucho Smart® Multi-Gas/Vapor / P100	1 par por bolsa	30 pares



Antes del uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario proporcionadas como parte del empaque del producto.

### AVISO IMPORTANTE AL USUARIO

Usted es responsable de comprender y seguir todas las advertencias, restricciones y otra información contenida en el manual de instrucciones antes de ingresar a un área de trabajo contaminada. No hacerlo puede resultar en enfermedad o muerte.

### APLICACIONES

#### USE CONTRA:

- Contaminantes especificados en la etiqueta de aprobación de NIOSH, matriz, cartuchos o filtros y de acuerdo con todas las limitaciones y normas de seguridad y salud aplicables, incluida OSHA.
- Contaminantes con buenas propiedades de advertencia, es decir, olor, sabor o irritación.

#### NO SE USE CONTRA:

- Concentraciones de contaminantes desconocidos o de peligro inmediato para la vida o la salud.
- Concentraciones de contaminantes que exceden la concentración máxima de uso o 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA, cuando se prueba cualitativamente el ajuste, o 50 veces el PEL solo para el modelo 9000 Full Face cuando se prueba cuantitativamente el ajuste, o de acuerdo con las reglamentaciones gubernamentales aplicables.
- Gases o vapores con malas propiedades de advertencia o que generen calores de reacción elevados, o aerosoles de pintura que contengan isocianatos.
- Chorro de arena.
- Nieblas a base de aceite con filtros N.

### ADVERTENCIA AL USUARIO

- Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador y úselo durante todo el tiempo de exposición. De lo contrario, se reducirá la eficacia del respirador, la protección del usuario y puede resultar en enfermedad o muerte.
- Para un uso adecuado, consulte a su supervisor o llame al +1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.
- El empleador primero debe capacitar al usuario en el uso adecuado del respirador, de acuerdo con las normas aplicables de seguridad y salud, para el contaminante y el nivel de exposición en el área de trabajo asignada. Cada usuario debe contar con un programa escrito de entrenamiento respiratorio antes del primer uso. Debe cumplir con todos los requisitos de todas las normas aplicables, incluida OSHA 29 CFR 1910.134, y en Canadá CSA Z 94.4, p. capacitación, pruebas de ajuste, evaluación médica y estándares específicos de sustancias aplicables de OSHA.
- Los vapores, gases, polvos, neblinas, humos y otros contaminantes que pueden ser peligrosos para su salud incluyen aquellos que no puede ver, saborear ni oler.
- Verifique con su supervisor los cartuchos y/o filtros apropiados para los contaminantes en su área de trabajo.
- Se debe realizar una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa antes de asignar un respirador. Consulte OSHA actual 29 CFR 1910.134 (f).
- Este respirador, cuando se combina con el filtro apropiado, ofrece un nivel de alivio molesto de vapores orgánicos y/o gases ácidos que están por debajo del límite de exposición permisible (PEL). El nivel de molestia se refiere a las concentraciones que no exceden el PEL de OSHA u otros límites de exposición ocupacional gubernamentales, el que sea menor.

### RESTRICCIONES:

- Este respirador no suministra oxígeno y no debe usarse en atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno.
- No permanezca en el área contaminada si ocurre algún malestar físico, por ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
- Abandone el área contaminada y reemplace el respirador y/o el cartucho o el filtro si está dañado, distorsionado, no se puede obtener un ajuste adecuado, tiene sabor, huele o se irrita por los contaminantes, o se le hace difícil respirar.
- No altere, modifique ni abuse de este respirador.
- Guarde el respirador en una bolsa sellada en un área limpia, seca y no contaminada.
- Deseche la pieza facial y/o los cartuchos y los discos/filtros de acuerdo con la política de su empleador y las reglamentaciones aplicables.
- Se requieren filtros N, R o P para partículas.
- Cuando haya neblinas de aceite, ya sea solas o en combinación con partículas sólidas, no utilice los filtros R o P durante más de un turno de trabajo de ocho horas. Deseche a más tardar ocho horas después del primer uso. No exceda 10x o 50x PEL (consulte No usar en contra, artículo 2) y una carga de 200 mg por respirador. Es responsabilidad del usuario conocer el PEL y la concentración del contaminante, la tasa máxima de trabajo del empleado y cualquier otra información específica del lugar de trabajo para calcular la carga del filtro. Cuando haya neblinas de aceite, no utilice filtros N.
- Deseche todos los cartuchos y filtros N a más tardar treinta días después de a) el primer uso y/o b) sacarlos de la bolsa sellada.
- Use cartuchos, filtros y piezas faciales antes de la fecha de caducidad impresa en la caja o bolsa.

### GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas por los productos vendidos. Únicas medidas: Los daños por la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de la cantidad de productos Moldex que prueben estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso inadecuado, o incapacidad de uso por parte del usuario.

### LÍNEA DE ASISTENCIA MOLDEX

Para asistencia técnica llame al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: [ventasamlat@moldex.com](mailto:ventasamlat@moldex.com) o visita [www.moldex.com/es](http://www.moldex.com/es)  
*Este producto contiene diafragmas de inhalación fabricados con látex de caucho natural.*

### MOLDEX-METRIC, INC.

10111 Jefferson Blvd.  
Culver City, CA 90232  
TEL: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500  
FAX: +1 (310) 837-9563  
Email: [sales@moldex.com](mailto:sales@moldex.com) | [www.moldex.com](http://www.moldex.com)

### U.S. & CANADA CUSTOMER SERVICE

TEL: +1 (800) 421-0668, Ext. 550  
**MOLDEX AMÉRICA LATINA**  
TEL: +52 (442) 234-1230  
[ventasamlat@moldex.com](mailto:ventasamlat@moldex.com)  
[www.moldex.com/es](http://www.moldex.com/es)



Printed on Recycled Paper  
Imprimé sur papier recyclé  
Impreso en papel reciclado  
Impresso in papel reciclado