

8000 SERIES

RESPIRADOR REUTILIZABLE



REUTILIZE OU PERCA

O respirador Moldex 8000 é um reutilizável de baixa manutenção, que é acessível e descartável. Ele vem pré-montado com cartuchos para a maioria das aplicações de construção e não há peças sobressalentes para estoque. Portanto, os programas respiratórios são simplificados.

SEU ROSTO NUNCA ESTEVE TÃO CONFORTÁVEL

O respirador da série 8000 se adapta aos contornos do seu rosto. Ele sela confortavelmente. E permanece selado, mesmo enquanto fala. Além disso, a vedação é extralarga, por isso se adapta a mais tipos de rosto.

COM CADA MUDANÇA DE CARTUCHO, VOCÊ RECEBE UMA NOVA VÁLVULA DE INALAÇÃO

Sem válvulas de inalação para armazenar. Sem instalação. Menos manutenção, menos peças. E os cartuchos se encaixam, o que elimina o enroscamento incorreto

BAIXA MANUTENÇÃO

Sem anéis de vedação, sem jugo. Há menos com que se preocupar.

LEVE

Quer você use cartuchos de gás / vapor ou discos / filtros, o 8000 pesa menos. Além disso, o peso é distribuído uniformemente, sem pontos de pressão.

UMA VISÃO MELHOR

O perfil baixo oferece um campo de visão maior. E torna mais fácil usar óculos de segurança. Além disso, as tiras não ficam penduradas na frente dos olhos do trabalhador.

CARACTERÍSTICAS

- Peça facial macia e durável.
- Superfície de vedação extra larga.
- Veda confortavelmente no rosto.
- Válvula de expiração posicionada para melhor comunicação.
- Baixo perfil para amplo campo de visão.
- Os cartuchos têm uma montagem de encaixe para fácil substituição.
- Nova válvula de inalação em cada cartucho.
- Os discos P100 de nova tecnologia são extremamente leves.
- Menos peças de reposição.
- A dobradiça viva permite que a cinta de cabeça seja dobrada confortavelmente ao redor do pescoço quando não estiver em uso.

8000 SERIES

RESPIRADOR REUTILIZABLE

Empaque

1 máscara por saco plástico		12 bolsas por caixa
1 Respirador montado por bolsa		12 bolsas por caixa
1 par de cartuchos por bolsa	5 pares por caixa	30 pares por caixa
5 pares pré-filtros por bolsa		50 pares por caixa
1 par de retentores de pré-filtro por bolsa	10 pares por caixa	50 pares por caixa
1 par de discos de filtro por saco	5 pares por caixa	30 pares por caixa
1 par de suportes de disco por saco	5 pares por caixa	30 pares por caixa
1 par de adaptadores de reboque por saco	5 pares por caixa	30 pares por caixa

AVISO AO USUÁRIO

- Siga todas as instruções e advertências sobre o uso deste respirador e use-o durante todos os momentos de exposição. Deixar de fazer isso reduzirá a eficácia do respirador, a proteção do usuário e pode resultar em doença ou morte.
- Antes do uso, o usuário deve primeiro ser treinado pelo empregador no uso adequado do respirador, de acordo com os padrões de segurança e saúde aplicáveis, para o contaminante e o nível de exposição na área de trabalho atribuída.
- As partículas e outros contaminantes que podem ser perigosos para sua saúde incluem aqueles que você não pode ver, saborear ou cheirar.
- Este produto não foi vendido com advertências ou instruções de uso para pessoal envolvido na área da saúde ou em situações relacionadas, onde possa haver a possibilidade de contato com doenças ou riscos biológicos. Se você está considerando tais usos, primeiro ligue para o Departamento de Serviços Técnicos da Moldex, +1 (310) 837-6500 ramal 512/550 ou +1 (800) 421-0668 ramal 512/550.

USE CONTRA:

- Contaminantes especificados na etiqueta de aprovação NIOSH nas embalagens, cartuchos ou filtros.
- Contaminantes com boas propriedades de aviso, ou seja, cheiro, sabor ou irritação.

NÃO USE CONTRA:

- Concentrações de contaminantes que são desconhecidos ou são imediatamente perigosos para a vida ou saúde.
- Concentrações de contaminantes que excedem a concentração máxima de uso ou 10 vezes o Limite de exposição permitido da OSHA, o que for menor.
- Gases ou vapores com propriedades de aviso pobres ou aqueles que geram altas temperaturas de reação, ou sprays de tinta contendo isocianatos, ou jato de areia.
- Névoas à base de óleo com filtros S.

RESTRICIONES

- Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser usado em atmosferas contendo menos de 19,5% de oxigênio.
- Não permaneça na área contaminada se ocorrer qualquer desconforto físico, por exemplo, dificuldade para respirar, tontura ou náusea.
- Saia da área contaminada e substitua o respirador e / ou cartucho ou filtro se estiverem danificados, distorcidos, não for possível obter um encaixe adequado, sentir o gosto, cheirar ou ficar irritado com contaminantes ou respirar com dificuldade.
- Não altere, modifique ou abuse deste respirador.
- Armazene o respirador em uma bolsa lacrada em uma área limpa, seca e não contaminada.
- Descarte a peça facial e / ou cartuchos e discos / filtros de acordo com a política de seu empregador e os regulamentos locais.
- Filtros são necessários para partículas.
- Quando houver névoa de óleo, sozinha ou em combinação com partículas sólidas, não use os filtros R ou P por mais de um turno de trabalho de oito horas. Elimine o mais tardar oito horas após a primeira utilização. Não exceda 10x PEL ou um total de 200 mg de carga por respirador, o que for menor. É responsabilidade do usuário saber o PEL e a concentração do contaminante, a taxa máxima de trabalho do funcionário e qualquer outra informação específica do local de trabalho para calcular a carga do filtro. Onde névoas de óleo estiverem presentes, não use N filtros.
- Elimine todos os cartuchos, filtros N, R, P no máximo trinta dias após a) primeira utilização e / ou b) removendo do saco selado.
- Use cartuchos, filtros e peças faciais antes da data de validade "usar até" impressa na caixa ou bolsa.
- Se for usado para soldagem, use proteção adequada para os olhos e rosto.

AVISO IMPORTANTE DE GARANTIA LIMITADA AO COMPRADOR

Esta garantia limitada substitui as garantias de comercialização, adequação a fins específicos e todas as outras garantias, expressas ou implícitas. Não há outras garantias que se estendam além da descrição aqui apresentada. Os padrões físicos e especificações da Moldex serão atendidos pelos produtos vendidos. Recursos exclusivos: os danos pela violação desta garantia limitada estão limitados à substituição de tal quantidade de produtos da Moldex comprovadamente fabricados com defeito. Exceto conforme estabelecido acima, a Moldex não será responsável por qualquer perda, dano ou responsabilidade, direta, indireta, incidental, especial ou consequencial, decorrente de uma venda, uso ou mau uso, ou a incapacidade de usar produtos pelo usuário.

LINHA DE AJUDA DE SERVIÇO TÉCNICO

Para obter assistência técnica, ligue para o Departamento de Serviços Técnicos da Moldex em +1 (310) 837-6500 ramal 512/550 ou +1 (800) 421-0668 ramal 512/550

DISTRIBUÍDO POR:

MOLDEX®
Ideas that wear well.™

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550
Fax: +1 (310) 837-9563

MOLDEX AMÉRICA LATINA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

