


Guia de seleção do respirador 8000

MONTAGEM DA PEÇA FACIAL SÉRIE 8000				
	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MODELO	TAMANHO
	PEÇA FACIAL Inclui alça de cabeça e conjunto de válvulas.	1 Peça Facia/ Bolsa 12 bolsas/ Caixa	8001	P
			8002	M
			8003	G



CARTUCHOS DE REPOSIÇÃO ¹				
	EXPOSIÇÃO	APROVAÇÃO	MODELO	EMBALAGEM
	VAPORES ORGÂNICOS Vapores Orgânicos.	TC-23C-1223	8100	1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE
	GASES ÁCIDOS Cloro, Cloreto de Hidrogênio, Dióxido de Enxofre ou Dióxido de Cloro; ou apenas para escapar de sulfeto de hidrogênio; ou fluoreto de hidrogênio.	TC-23C-1224	8200	1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE
	VAPORES ORGÂNICOS/ GASES ÁCIDOS Vapores orgânicos, cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre ou dióxido de cloro; ou apenas para escapar de Sulfato de hidrogênio; ou fluoreto de hidrogênio.	TC-23C-1225	8300	1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE

	<p>AMÔNIA / METILAMINA</p> <p>Amônia/Metilamina. Use com óculos de proteção à prova de gás.</p>	<p>TC-23C-1369</p>	<p>8400</p>	<p>1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE</p>
	<p>FORMALDEIDO</p> <p>Formaldeído. Os regulamentos da OSHA exigem óculos de proteção à prova de gás.</p>	<p>TC-23C-1409</p>	<p>8500</p>	<p>1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE</p>
	<p>MULTI GASES / VAPORES</p> <p>Vapores orgânicos, amônia, metilamina, cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre ou fluoreto de hidrogênio ou dióxido de cloro, formaldeído ou sulfeto de hidrogênio (somente escape).</p>	<p>TC-23C-1809</p>	<p>8600</p>	<p>1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE</p>
	<p>FILTRO P3</p> <p>Poeiras, vapores, névoas, radionuclídeos, filhas de radônio e poeiras e névoas contendo amianto.</p>	<p>TC-84A-1443</p>	<p>8990</p>	<p>1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE</p>

*Consulte o rótulo NIOSH para limitações de aprovação, consulte o manual de instruções e / ou embalagem.

Guia de seleção do respirador 8000

RESPIRADORES MONTADOS COM CARTUCHOS OU FILTROS ¹				
	EXPOSIÇÃO	APROVAÇÃO	MODELO	TAMANHO
	<p>VAPORES ORGÂNICOS Vapores Orgânicos.</p>	TC-23C-1223	8101 8102 8103	P M G
	<p>SPRAY DE PINTURA/ PESTICIDAS (inclui pré-filtros 8910, retentores 8020, cartuchos 8100) Tintas, lacas e névoas de esmalte, pesticidas, vapores orgânicos e poeiras e névoas. Apenas à base de água. <small>Não para uso contra duas partes de pinturas de isocianato ou partículas à base de óleo.</small></p>	TC-84A-1337	8111N 8112N 8113N	P M G
	<p>MULTI GASES / VAPORES Vapores orgânicos, amônia, metilamina, cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre ou fluoreto de hidrogênio ou dióxido de cloro, formaldeído ou sulfeto de hidrogênio (somente escape).</p>	TC-23C-1809	8601 8602 8603	P M G
	<p>P100 PARTICULATES Conjunto da peça facial com filtro 8940/ suporte de filtro 8900.</p>	TC-84A-0117	8941 8942 8943	P M G


	<p>PINTURA EM PULVERIZAÇÃO / PESTICIDA</p> <p>KIT com balde de tinta grátis</p> <p>1 Conjunto de peça facial da série 8000, 5 pares pré-filtros 1 retentor de filtro 8020, 1 par de Velas de ignição</p>	<p>TC-84A-1337</p>	<p>8111KN 8112KN 8113KN</p>	<p>P M G</p>
	<p>Partículas de soldagem N95 e incômodo de odores de VO/ozônio</p> <p>Conjunto da peça facial com filtro 8755 e suporte do filtro 8900</p>	<p>TC-84A-3901</p>	<p>8757</p>	<p>M</p>

PACKAGING: Um respirador com cartuchos e / ou filtros por bolsa, 12 respiradores/case.
 †Consulte o rótulo NIOSH para limitações de aprovação, consulte o Manual de Instruções e / ou embalagem.

RETENTOR, SUPORTE, E ADAPTADOR DE PRÉ FILTRO			
	APLICAÇÃO	MODELO	EMBALAGEM
	<p>RETENTOR PARA PRÉ FILTRO</p> <p>Use com 8910 ou 8970 e cartuchos da série 8000.</p>	<p>8020</p>	<p>1 PAR/BOLSA 10 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE</p>
	<p>SUPORTE PARA PRÉ FILTRO</p> <p>Use com a peça facial 8001, 8002, 8003 Em conjunto com 8910, 8970, 8755 ou 8940.</p>	<p>8900</p>	<p>1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA CAIXAS/CASE</p>
	<p>ADAPTADOR ACOPLADO</p> <p>Use com cartuchos e filtro 8940 da série 8000.</p>	<p>8920</p>	<p>1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAIXA 5 CAIXAS/CASE</p>

FILTROS E DISCOS DA SÉRIE 8900¹				
	EXPOSIÇÃO	APROVAÇÃO	MODELO	EMBALAGEM
	FILTRO P3 SL Poeiras, vapores, névoas, radionuclídeos, filhas de radônio e pós e névoas contendo amianto.	TC-84A-0117	8940	1 PR/BAG 5 PRS/BOX 5 BXS/CASE
	FILTRO P2 Use com retentor 8020 e cartuchos da série 8000 ou sozinho com suporte 8900.	TC-84A-1343	8910	5 PRS/BAG 10 BGS/CASE
	FILTRO DE PARTICULA Use com retentor 8020 e cartuchos da série 8000 ou sozinho com suporte 8900.	TC-84A-4248	8970	5 PRS/BAG 10 BGS/CASE
	FILTRO DE PARTICULAS DE SOLDAGEM E INCOMODO DE ODORES DE OV / OZÔNIO Use sozinho com suporte 8900.	TC-84A-3901	8755	1 PRS/BAG 50 BGS/CASE

¹ Consulte o rótulo NIOSH para limitações de aprovação, consulte o manual de instruções e / ou embalagem.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO²			
	DESCRIÇÃO	MODELO	EMBALAGEM
	TIRANTE DE CABEÇA Inclui jugo, fivelas e 2 cintas.	0082	4/BOLSAS 5 BOLSAS/CASE

	<p>CONJUNTO DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO Inclui suporte e diafragma.</p>	<p>0083</p>	<p>6/ BOLSAS 5 BOLSAS/CASE</p>
---	---	-------------	------------------------------------

²Use with 8001, 8002, 8003 Assembled Facepiece.

<p>PRODUTOS DE FIT TEST SÉRIE 8000</p>		
<p>PAR T #</p>	<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>EMBALAGEM</p>
<p>8006</p>	<p>KIT DE CARTUCHO SONDA INCLUI: 1 par de cartuchos 8006, 1 par de filtro 8940, 1 par de suportes de discos 8900, um par de adaptadores 8920, e instruções. Para uso com TSI PortaCount.</p>	<p>1 POR CAIXA</p>
<p>8007</p>	<p>Lenços de álcool</p>	<p>100 LENÇOS POR CAIXA</p>
<p>TREINAMENTO E MATERIAL DE INSTRUÇÃO</p>		
<p>0701</p>	<p>COMO CONFIGURAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA De acordo com as diretrizes da OSHA</p>	

PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE RESPIRADORES

A Moldex oferece programas e materiais de treinamento abrangentes sobre o uso e cuidados com os respiradores da série 8000 para ajudá-lo a atender aos regulamentos da OSHA, estaduais e locais.

FIT TEST

Melhore seu programa de respirador com o kit de teste de ajuste qualitativo da Moldex e o Kit de cartucho com sonda para teste de ajuste quantitativo. Certifique-se de que os respiradores do seu trabalhador se encaixem de forma satisfatória. E certifique-se de que seus funcionários estão usando seus respiradores de maneira adequada. Os kits de teste de encaixe da Moldex ajudarão seu programa de respirador a atender aos requisitos da OSHA.

GRUPO DE SUPORTE DE FÁBRICA

A equipe de vendas treinada na fábrica da Moldex está disponível para ajudar você e seus trabalhadores a aproveitar ao máximo as muitas características de segurança e valor do respirador série 8000. Além disso, existem materiais de treinamento disponíveis para ajudar a garantir o uso adequado dos respiradores da série 8000.

LINHA DE AJUDA DE SERVIÇO TÉCNICO

Uma linha de assistência técnica gratuita para ajudar a responder suas perguntas sobre proteção respiratória e o uso de todos os produtos de segurança Moldex. Ligue para (11) 2301-0652.

TC	PROTECTION ¹	RESPIRATOR COMPONENTS																ALTERNATE HOLDER/RETAINER	CAUTIONS & LIMITATIONS
		ALTERNATE FACEPIECE			FILTER / DISK						CARTRIDGE								
		8000	8001	8002	8003	8004	8005	8006	8007	8008	8009	8010	8011	8012	8013	8014	8015		
84A-1343	N95	X	X	X	X													X	ABCJLMNOP
84A-3901	N95	X	X	X	X													X	ABCJLMNOP
84A-0117	P100	X	X	X					X									X	ABCJLMNOP
84A-4248	R95	X	X	X					X									X	ABCJLMNOP
84A-3313	P95	X	X	X					X									X	ABCJLMNOP
84A-1443	P100	X	X	X						X								X	ABCJLMNOP
84A-1337	OV/N95	X	X	X	X					X								X	ABCHJLMNOP
84A-1450	OV/P100	X	X	X					X									X	ABCHJLMNOP
84A-4249	OV/R95	X	X	X					X			X						X	ABCHJLMNOP
84A-3307	OV/P95	X	X	X					X		X							X	ABCHJLMNOP
84A-1338	CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / N95	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-1451	CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / P100	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-4252	CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / R95	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-3308	CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / P95	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-1339	OV/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / N95	X	X	X	X							X						X	ABCHJLMNOP
84A-1452	OV/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / P100	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-3309	OV/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / R95	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-1340	OV/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / P95	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-1453	AM/MA / N95	X	X	X	X							X						X	ABCHJLMNOP
84A-4254	AM/MA / P100	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-3310	AM/MA/R95	X	X	X				X				X						X	ABCHJLMNOP
84A-1341	AM/MA/P95	X	X	X					X			X						X	ABCHJLMNOP
84A-1454	FM/N95	X	X	X	X							X						X	ABCHJKLMNPO
84A-4255	FM/P100	X	X	X				X				X						X	ABCHJKLMNPO
84A-3311	FM/R95	X	X	X				X				X						X	ABCHJKLMNPO
84A-4253	FM/P95	X	X	X				X				X						X	ABCHJKLMNPO
84A-1342	OV/AM/MA/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / N95	X	X	X	X												X	X	ABCHJKLMNPO
84A-1455	OV/AM/MA/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / P100	X	X	X				X									X		ABCHJKLMNPO
84A-4256	OV/AM/MA/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / R95	X	X	X				X									X	X	ABCHJKLMNPO
84A-3312	OV/AM/MA/CL/HC/SD/CD/HF/HS(escape only) / P95	X	X	X				X									X	X	ABCHJKLMNPO

1. PROTECTION

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosol free of oil; time use restriction may apply	R95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols; time use restrictions may apply	P100 - Particulate Filter (99.97% filter efficiency level) effective against all particulate aerosol
		P95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols

- AM-Ammonia CL-Chlorine CD-Chlorine dioxide FM-Formaldehyde
- HC-Hydrogen chloride HF-Hydrogen fluoride HS-Hydrogen sulfide (escape only) MA-Methylamine
- OV-Organic Vapor SD-Sulfur dioxide

2. CAUTION AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- H- Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESL1 to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- K- The Occupational Safety and Health Administration regulations require gas proof goggles to be worn with this respirator when used against formaldehyde.
- L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges, canister and/or filters.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
- O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

MOLDEX-METRIC, INC.

10111 W. Jefferson Blvd. Culver City, CA 90232 800/421-0668 310/837-6500 FAX 310/837-9563
 www.moldex.com e-mail: sales@moldex.com
 Moldex is a registered trademark. U.S. Patents Pending 8000-701 REV K 8/06

AVISO IMPORTANTE PARA OS USUÁRIOS

Leia o manual de instruções, incluído com a peça facial do respirador 8000, antes de usar. Você é responsável por entender e seguir todos os avisos, restrições e outras informações contidas no Manual de Instruções. Não fazer isso pode resultar em doença ou morte.

USE CONTRA

1. Contaminantes especificados na etiqueta de aprovação do NIOSH ou bolsa ou cartuchos ou filtros e no manual.
2. Contaminantes com propriedades de alerta, ou seja, cheiro, sabor ou irritação.

NÃO USE CONTRA

1. Concentrações de contaminantes desconhecidos ou imediatamente perigosos para a vida ou saúde.
2. Concentrações de contaminantes que excedem a concentração máxima de uso ou 10 vezes o Limite de exposição permitido da OSHA, o que for menor.
3. Os gases ou vapores de difícil detecção ou aqueles que geram elevados calores de reação, ou pintar sprays contendo isocianatos, ou jacto de areia.
4. Névoas à base de óleo com filtros N.

AVISO AO USUÁRIO

1. Siga todas as instruções e avisos sobre o uso desses cartuchos e respirador e use-os durante todos os momentos de exposição. Deixar de fazer isso reduzirá a eficácia do respirador, a proteção do usuário e pode resultar em doença ou morte.
2. Para uso adequado, pergunte ao seu supervisor ou ligue para (11) 2301-0652.
3. O usuário deve primeiro ser treinado pelo empregador no uso adequado do respirador, de acordo com os padrões de segurança e saúde aplicáveis, para o contaminante e o nível de exposição na área de trabalho atribuída.
4. Os vapores, gases, poeiras, névoas, fumos e outros contaminantes que podem ser perigosos para a sua saúde incluem aqueles que você não pode ver, saborear ou cheirar.
5. Verifique com seu supervisor os cartuchos e / ou filtros adequados para os contaminantes em sua área de trabalho.

RESTRIÇÕES:

1. Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser usado em atmosferas contendo menos de 19,5% de oxigênio.
2. Não permaneça na área contaminada se ocorrer algum desconforto físico, por exemplo, dificuldade para respirar, tontura ou náusea.
3. Saia da área contaminada e substitua o respirador e / ou cartucho ou filtro se estiverem danificados, distorcidos, não for possível obter um ajuste adequado, sentir o gosto, cheirar ou ficar irritado com contaminantes ou respirar com dificuldade.
4. Não altere, modifique ou abuse do respirador, cartucho e / ou filtro.
5. Armazene os cartuchos, filtros e respirador em bolsa lacrada em área limpa, seca e não contaminada.
6. Descarte a peça facial e / ou cartuchos e discos / filtros, de acordo com a política de seu empregador e os regulamentos locais.
7. Filtros são necessários para particulados.
8. **Quando houver névoa de óleo**, sozinha ou em combinação com partículas sólidas, não use os filtros R ou P por mais de um turno de trabalho de oito horas. Elimine em até oito horas após a primeira utilização. Não exceda 10XPEL ou um total de 200 mg de carga por respirador. É responsabilidade do usuário saber o PEL e a concentração do contaminante, a taxa de trabalho máxima do funcionário e qualquer outra informação específica do local de trabalho para calcular a carga do filtro. Onde névoas de óleo estiverem presentes, não use filtros N.
9. **Onde não houver névoa de óleo**, descarte todos os cartuchos, filtros N, R, P, no máximo trinta dias após o primeiro uso.
10. Use cartuchos, filtros e peças faciais antes da data de validade “usar até” impressa na caixa.