

# モルデックス DSシリーズ使い捨て防じんマスク

(厚生労働省国家検定合格品)



# MOLDEX®

Ideas that wear well.®

HEARING & RESPIRATORY PROTECTION

# モルデックスDSシリーズ防じんマスクは 厳しい作業環境下でこそお使い頂きたい “ユーザーフレンドリー”なマスクです。

## 【耐久性】



- ・特殊ネット（Dura-Mesh®）でカバーした4層一体構造により排気や高温多湿下でもマスクの型くずれを防ぎ抜群の耐久性を発揮します。

## 【利便性】



- ・使わない時はポケットにしまっておけます。

## 【快適性】



- ・ノーズメタルバンドを必要とせず締め付けによる不快感を解消。
- ・型くずれしないので涼しさと呼吸が楽に行えます。
- ・どなたにも簡単にスムーズに装着出来ます。

## 【コスト低減】



- ・取替え頻度の軽減によりコストを低減出来ます。

## 【環境にやさしい】



- ・モルデックス製は包装から製品までオールPVC（塩化ビニール）フリーですので、有害なガスを発生しません。分別せずに廃棄頂けます。

厚生労働省国家検定区分について（平成12年9月11日付労働省告示第88号による）

### 使い捨て式

	DS1	DS2
捕集効率	80.0%	95.0%
吸気抵抗	45Pa以下	50Pa以下
排気抵抗	45Pa以下	50Pa以下
※作業環境例 (但し、オイルミストを 含まないこと)	屋内の一般粉じん作業、農薬散布(粉剤)	溶接、溶断、溶解作業、研磨、研削作業 掘削、粉碎作業、鋳造作業

※平成17年2月7日付 厚生労働省基発(第0207006号)の「国家検定の概要及び防じんマスクの選択、使用等について」に基づいています。

## 2200DS1シリーズ(ダブルストラップ式)



(品番) **2201DS1** (Sサイズ)  
**2207DS1** (Mサイズ)

一般作業、農薬散布用に最適です。

吸気抵抗値16.08Pa(2201DS1),15.40Pa(2207DS1)\*を実現し、  
吸収がしやすい快適なマスクです。

※いずれも実測平均値

## 2200DS2シリーズ(ダブルストラップ式)



(品番) **2201DS2** (Sサイズ)  
**2207DS2** (Mサイズ)

様々な厳しい作業環境下で最高の性能を発揮します。

## 2600DS2シリーズ(Handy Strap®式)



(品番) **2601DS2** (Sサイズ)  
**2607DS2** (Mサイズ)

マスクを使用しない場合は、作業者の首にじゃまになら  
ずぶら下げておくことができる便利なマスクです。

“ポイ置き” “ポイ捨て” を軽減します。



### ⚠ 使用上の注意事項

この防じんマスクをご利用いただく際は、すべての指示、注意事項に従い、曝露中は常に着用して下さい。ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

これらに従わない場合、防じんマスクの効果、及び着用者の保護能力が低下し、疾病や死亡にいたる場合があります。

使用者はご使用前に、担当作業区域の汚染、及び曝露レベルに関する安全および健康上の基準に沿った適切な防じんマスク使用方法について雇用者側から訓練を受けなければなりません。

健康に危険な可能性のある粒子状物質や他の汚染物質には、不可視、無味あるいは無臭のものがあります。本製品は、疾病またはバイオハザードへの接触の可能性があり、医療またはその関連する状況に関する作業員に対して、警告および使用上の指示を添えて販売されていません。

そのような状況下でのご使用をお考えの場合は、まず弊社、又は弊社代理店までお問い合わせ下さい。

### 制限事項

1. この防じんマスクは酸素を供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が発生している場所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 呼吸困難、めまい、または吐き気などの身体的な苦痛が生じた場合は汚染区域に居残らないで下さい。
3. 防じんマスクが損傷、ぬじれまたは正しくフィットしない、あるいは呼吸が困難になった場合は、汚染区域から出て、防じんマスクを交換して下さい。
4. この呼吸器を改造・変更したり、または乱暴に扱ったりしないで下さい。
5. 未使用の防じんマスクは、清潔で乾燥している非汚染区域の箱に保管して下さい。
6. 雇用者側の規定、及び関連法規に従い、防じんマスクを排気して下さい。
7. 使用済みのマスクは排気して下さい。
8. 箱に印刷されている「使用」期限前に使用して下さい。



**モルデックス・メトリック・インク**  
(Moldex-Metric, Inc.)  
10111 W. Jefferson Blvd.  
Culver City, CA 90232 USA  
TEL: +1-310-837-6500  
FAX: +1-310-837-9563  
E-mail: sales@moldex.com  
URL: http://www.moldex.com

**モルデックス・ジャパン株式会社**  
(MOLDEX JAPAN K.K.)  
〒550-0002  
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1  
江戸堀センタービル9階  
TEL: 06-6225-1030  
FAX: 06-6225-1111  
E-mail: moldexjapan@moldex.com  
URL: http://www.moldex.com/jp



代理店

#### Moldex offices serviced in the U.S.A.

**オーストラリア**  
AUSTRALIA CUSTOMER SERVICE OFFICE  
16 Binney Road, Kings Park, NSW 2148  
TEL: (02) 9831 2493  
FAX: (02) 9831 4719  
E-mail: moldex@bigpond.ne.au  
www.moldex.com

**ブラジル**  
Distributed by Prot-Cap  
Rua Ivai, 356  
Tatuape - Sao Paulo - SP, CEP 03080-010  
TEL: (11) 6190 3300  
FAX: (11) 6190 3320  
E-mail: suporte@protcap.com.br  
www.protcap.com.br

**カナダ**  
Pacesetter Sales & Associates  
20 Arthur Hall Drive  
Sharon, ON L0G 1V0  
TEL: 905/478-8042  
FAX: 905/478-8010  
www.pacesettersales.com  
www.moldex.com

#### メキシコ

Moldex-Metric, Inc.  
Jofre 104, Col. Juriquilla, C.P. 76230  
Queretaro, QRO., Mexico  
TEL: (442) 234 1230  
FAX: (442) 234 1231  
E-mail: moldexmexico@prodigy.ne.mx  
www.moldex.com

#### チリ

La Reconquista 3408, Villa Codelco  
Antofagasta, Chile  
TEL/FAX: +56 (55) 77 5410  
E-mail: moldexchile@moldex.com  
www.moldex.com

#### ニュージーランド

Moldex-Metric, Inc.  
3 Spence Road  
Henderson, Auckland, NZ  
TEL: 64-9-837-8247  
FAX: 64-9-837-8248  
E-mail: trevor.carson@xtra.co.nz  
www.moldex.com

#### Moldex offices serviced in Europe

**ドイツ (欧州本社)**  
Moldex-Metric AG & Co. KG  
Tubinger Strasse 50  
72141 Walddorf  
TEL: (7127) 81 01 02  
FAX: (7127) 81 01 48  
E-mail: info@moldex-europe.com  
www.moldex.de

**チェコ**  
Moldex-Metric V.O.S.  
Janderova 525  
56203 Usti nad Orlici  
TEL: (04) 65 52 41 09  
FAX: (04) 65 52 13 19  
www.moldex.cz

**フランス**  
Moldex-Metric AG & Co. KG  
Lotissement Girodet, Bat. A  
26500 Bourg les Valence  
TEL: (040) 75 78 58 90  
FAX: (040) 75 78 58 91  
E-mail: info@fr.moldex-europe.com  
www.moldex.fr

**イタリア**  
Moldex-Metric AG & Co. KG  
Via S. Francesco, 19  
22066 Mariano Comense(CO)  
TEL: (031) 355 1006  
FAX: (031) 355 1007  
E-mail: info@it.moldex-europe.com  
www.moldex.it

#### オランダ

Moldex-Metric AG & Co. KG  
Van Utrechtweg 38  
2921 LN Krimpen a/d IJssel  
TEL: (0180) 53 00 53  
FAX: (0180) 53 00 55  
E-mail: info@nl.moldex-europe.com  
www.moldex.nl

#### スペイン

Moldex-Metric AG & Co. KG  
Poligono Industrial Moli dels Frares  
Calle C No 30  
08620 Sant Vicenc dels Horts (Barcelona)  
TEL: (93) 58 89 950  
FAX: (93) 58 89 953  
E-mail: info@es.moldex-europe.com  
www.moldex.es

#### スウェーデン

Moldex-Metric AG & Co. KG  
Kapplopningsgatan 14  
25230 Helsingborg  
TEL: (042) 32 67 80  
FAX: (042) 32 67 82  
E-mail: info@se.moldex-europe.com  
www.moldex.se

#### イギリス

Moldex-Metric AG & Co. KG  
Unit 9, Glaisdale Pt.  
Bilborough  
Nottingham NG8 4GP  
TEL: (0115) 985 4288  
FAX: (0115) 985 4211  
E-mail: info@uk.moldex-europe.com  
www.moldex.co.uk