

0102

BITTER フィットテストキット

マスク装着者のためのフィットテスト

DS2やN95などの微粒子用マスクの装着状態をテストします。マスクが正しく装着されていることをチェックします。マスク装着者が適切に保護されていることを検証します。

使いやすい

Moldexのフィットテストキットには、定性フィットテストを実施するために必要な器具類がすべて装備されています。使用手順がわかりやすく記載された説明書が付いています。装着マスクの合否が簡単に判別できるテストです。「苦味」に対する味覚感度をチェックします。マスク装着者は、微粒子用マスクを装着し、フィットテスト用フードを着用し、テスト溶液をフードの中に噴霧します。



公認フィットテスト方法

米国国立労働安全衛生管理局(OSHA)は、すべての微粒子マスク着用者にフィットテストを義務つけています。Moldexのフィットテストキットは、OSHA 1910.134が定めたマスクのフィットテスト基準に適合しています。

製品機能

- 定性フィットテストを実施するために必要な器具類をすべて装備
- かんたんなテスト方法と手順
- OSHAマスク基準に適合

0102

フィットテストキット

0102 BITTER

定性フィットテストキット

- 0201 フィットテスト用フード
- 0301 ネブライザー#1
(味覚確認スクリーニングテスト用)
- 0302 ネブライザー#2
(フィットテスト用)
- 0503 味覚確認スクリーニングテスト用溶液
アプリケーション
(2.5 mL/アンプル)
- 0504 フィットテスト用溶液
アプリケーション
(2.5 mL/アンプル)
- 0702 フィットテスト取扱説明書

備考:

1. DS2、N95クラスのマスクを使用します。
2. 本キットには、アプリケーションチューブごとに約3～5回のフィットテスト、または溶液噴霧供給ごとに18～30回のフィットテストが必要です。

使用上の注意事項

1. ご使用前に、該当する安全および健康に関する基準に従って、作業エリアの汚染物質および曝露量について、適切なマスクの使用方法について、使用者は雇用者から指導を受けなければなりません。
2. あなたの健康に害を及ぼす微粒子およびその他の汚染物質には、目に見えない物、味がするもの、においのするものが含まれます。

限定保証(お買い求めのお客様への重要なお知らせ)

この限定保証は、市販性、特定目的との適合性および明示的または暗示的にかかわらず他すべての保証の代わり作成されています。本書面の記載事項を超える他に保証は一切ありません。販売されている全ての製品は、**Moldex**社の製品基準、及び仕様に適合しています。この限定保証に不履行に対する損害賠償は、不完全に製造されたことが証明された該当数量の**Moldex**製品の交換に限定されます。上記を除き、**Moldex**社は、販売、使用、誤使用、またはお客様の誤使用により使用不能になることに起因する直接、間接、二次的、特別または結果的な損失、損害または負債に関する義務または責任を負わないものとします。

Moldex テクニカルサポート

モルデックスジャパン(株)

メールでのお問い合わせ:

moldexjapan@moldex.com、またはwww.moldex.comをご確認ください。



MOLDEX
Ideas that wear well.®

MOLDEX-METRIC, INC.

10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 または
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
メール: sales@moldex.com
www.moldex.com



Printed on Recycled Paper